



Nipple | Tétine | Tetina

Read and save these instructions for future use.

Cleaning: Sterilize before first use. Wash prior to each use. Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers or boiling water.

Instructions: Pull on the nipple in all directions before each use. Check for signs of obstructions, cracking, traces of bites, tearing or other damage, especially when the child develops teeth. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury.

WARNING!

Always check food temperature before feeding. Throw away at the first signs of damage or weakness. Always use this product with adult supervision. Never use as a pacifier. Do not store in direct sunlight, expose to high heat or leave in sterilizing solution for longer than recommended. Replace between 2-3 months of use.

Review bottle instructions for further use and warnings.

Lire et conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Nettoyage : Stérilisez avant la première utilisation. Lavez avant chaque utilisation. Convient au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), aux stérilisateurs électriques ou à micro-ondes et à l'eau bouillante.

Instructions : Tirez sur la tétine dans toutes les directions avant chaque utilisation. Vérifiez s'il y a des obstructions, fentes, traces de morsures, déchirures ou autres dommages, surtout lorsque l'enfant perce des dents. Les petits morceaux peuvent être inhalés accidentellement et causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir un enfant. Jetez le produit dès les premiers signes de dommages ou de faiblesse. Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. N'utilisez jamais le produit comme suce. Ne rangez pas le produit sous les rayons du Soleil, ne l'exposez pas à des températures élevées et ne le laissez pas dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé. Remplacez après 2 à 3 mois d'usage.

Consultez le mode d'emploi du biberon pour connaître plus des utilisations et avertissements.

Lea y guarde estas instrucciones para uso futuro.

Limpieza: Esterilice antes de usar por primera vez. Lave antes de cada uso. Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), puede colocarse en un esterilizador eléctrico o microondas o en agua hirviendo.

Instrucciones: Tire de la tetina en todas las direcciones antes de cada uso. Revise que no tenga signos de obstrucciones, grietas, mordeduras, desgarros u otros daños, especialmente cuando empiecen a salirle los dientes al bebé. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves.

¡ADVERTENCIA!

Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar. Deseche tan pronto la vea dañada o frágil. Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. Nunca la utilice como chupete. No la guarde a la luz solar directa, no la exponga a altas temperaturas ni la deje en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado. Reemplácela cada 2 o 3 meses de uso.

Revise las instrucciones del biberón para uso y advertencias adicionales.

Handi-Craft Company

St. Louis, Missouri 63116 USA/EE.UU.

drbrownsbaby.com

May be patented in the USA, see drbrownsbaby.com/patents.

©2024 Handi-Craft Company. All Rights Reserved.

